




PL Turbina wewnętrzna
EN Internal turbine
DE Innenturbine

TW

TW 3.1
TW 2.1
TW 1.2

PL Instrukcja montażu i użytkowania
EN Operating and installation instructions
DE Gebrauchs- und Montageanleitung

Spis treści

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
DANE TECHNICZNE	6
MONTAŻ I EKSPLOATACJA	6
PRZYGOTOWANIA PRZED INSTALACJĄ TURBINY	7
INSTALACJA TURBINY	8-14
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	15
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	15
CO ROBIĆ W RAZIE NAPOTKANIA PROBLEMU?	15
SPOSOBY ZMNIEJSZENIA WPŁYWU PROCESU GOTOWANIA NA ŚRODOWISKO	16
SERWIS	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	17
INFORMACJE O GWARANCJI	18

Szanowni Klienci,

Dziękujemy Państwu za wybór naszej marki i życzymy satysfakcji z użytkowania nowego okapu. Informujemy, że produkty, które opuszczają nasze zakłady produkcyjne są dokładnie sprawdzane pod kątem jakości i bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do montażu i korzystania z urządzenia, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, a także o przestrzeganie zawartych w niej reguł bezpieczeństwa. Zalecamy również jej zachowanie, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.

Zespół GLOBALO

Dla zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa w użytkowaniu zakupionego urządzenia, najważniejsze treści niniejszej instrukcji zostały wyróżnione następującym symbolem:



**SYMBOL UWAGA, WSKAZUJE NA MOŻLIWE NIEBEZPIECZEŃSTWA W UŻYTKOWANIU OKAPU.
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA, WSKAZÓWKI OZNACZONE TYM SYMBOLEM NALEŻY
BEZWZGLĘDNIIE PRZESTRZEGAĆ!**

Centrala Firmy

GLOBALO

ul. Maków 10

38-500 Sanok

Polska

Tel.: +48 13 49 27 560

www.globalo.pl

e-mail: biuro@globalo.pl

Serwis:

Tel.: +48 13 49 27 560 wew. 3

Kom.: +48 609 055 660

e-mail: serwis@globalo.pl

www.globalo.pl/serwis/

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

- Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
- Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne informacje dotyczące instalacji, montażu i konserwacji turbiny.
- Turbina może różnić się pod względem wyglądu od turbiny przedstawionej na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmienione.
- Nie dokonuj zmian elektrycznych ani mechanicznych w turbinie.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci przed ukończeniem montażu.
- Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonuj w rękawicach ochronnych.
- Nie używaj otwartego ognia pod okapem.
- Jeżeli posiadasz w domu inne urządzenia o zasilaniu niefunkcyjnym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy) zadbaj o wystarczający dopływ powietrza w pomieszczeniu.
- Nie pociągaj za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.
- Dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, mogą użytkować go wyłącznie jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie bezpiecznego korzystania.
- Dzieci nie mogą bawić się sprzętem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.



UWAGA

DOSTĘPNE CZĘŚCI MOGĄ BYĆ GORĄCE W CZASIE PRACY KUCHENKI. NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ ZASTOSOWANIE ŚRUB LUB ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH MOŻE GROZIĆ PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.


OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (**Rys. 1**) oznacza, że podlega on selektywnej zbiórce, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (**Rys. 2**) oznacza to, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują).

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Rys. 1



Li-FeS2

Rys. 2

DANE TECHNICZNE

	TW 3.1 / TW 2.1 / TW 1.2
Napięcie:	220 – 240V
Częstotliwość:	~50 Hz
Moc silnika:	350 W / 275 W / 200 W
Ilość stopni prędkości:	4
Średnica wylotu:	Ø15 cm

MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Okap jest przeznaczony do zasysania oparów podczas przygotowywania posiłków.



UWAGA!

- ZASTOSUJ JAK NAJKRÓTSZY PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY OPARY.
- UŻYJ PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO O JAK NAJGŁADSZEJ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ (NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA RUR TYPU SPIRO).
- ZASTOSUJ PRZEWÓD O JAK NAJMNIJSZEJ LICZBIE ZAGIĘĆ (KĄTY ZAGIĘĆ NIE POWINNY BYĆ WIĘKSZE NIŻ 90 STOPNI).
- NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA ZMIAN PRZEKROJU PRZEWODU (WIĘKSZEGO NA MNIEJSZY NP. WYŁOT POWIETRZA Ø15 CM NA WYŁOT POWIETRZA Ø12 CM).
- ZADBAJ, ABY W POMIESZCZENIACH, GDZIE BĘDZIE ZAINSTALOWANY OKAP, WIELKOŚĆ OTWORU DOLOTOWEGO BYŁA CO NAJMNIEJ TAK DUŻA JAK WIELKOŚĆ WYCIĄGU POWIETRZA. ZAPOBIEGNIE TO POWSTAWANIU PODCIŚNIENIA I OKAP BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ PRAWIDŁOWO.
- JEŻELI W POMIESZCZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA Z OTWARTYM PŁOMIENIEM (NP.: PIECE NA PALIWA STAŁE I CIEKŁE, KOMINKI, TERMY ITP.) ZADBAJ O WYSTARCZAJĄCY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA.


PRZYGOTOWANIA PRZED INSTALACJĄ TURBINY

- Sprawdź, czy wymiary zakupionego produktu są dostosowane do wybranego miejsca docelowego.
- Odłącz i usuń (jeżeli istnieje taka możliwość) urządzenia znajdujące się w obszarze instalacji turbiny, aby ułatwić dostęp do miejsca w którym ma być zamontowana. Jeśli nie jest to możliwe, zabezpiecz elementy znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac.
- Sprawdź, czy w miejscach w których będą wykonane wiercenia nie znajdują się przewody instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.).
- Przygotuj następujące narzędzia: miarkę, ołówek, wiertarkę / wkrętkarkę, wiertło $\varnothing 3$ mm, śrubokręt, poziomicę.

**UWAGA!**

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, ABY NIE PORYSOWAĆ TURBINY.

TW




Rys. 3

INSTALACJA TURBINY

Istnieje możliwość wyboru kierunku wylotu powietrza:


Schemat 1

Wylot powietrza przez ścianę na zewnątrz budynku



Schemat 2

Wylot powietrza przez dach



A - Wylot powietrza na zewnątrz budynku

B - Rura wylotowa Ø150mm


C - Turbina z silnikiem

D - Rura dolotowa 150mm lub kanał płaski 22x9cm

E - Okap ze sterowaniem

UWAGA: Turbina może być montowana tylko wewnątrz budynku. Turbinę można montować w pomieszczeniach gospodarczych, strychach, poddaszach, garażach. Istnieje również możliwość wyprowadzenia powietrza do komina wentylacyjnego.

1. Elementy turbiny.



Rys.5


2. Budowa turbiny i jej kierunek przepływu powietrza.




UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek przepływu powietrza.

UWAGA: Należy dobrać odpowiedni wariant przepływu powietrza zanim przystąpi się do montażu.


Opcja 1 - Standard




Opcja 2



Opcja 3 - Standard




Opcja 4



Rys. 6

Opcja 2 i 4 możliwa jest do uzyskania dopiero po zmianie kierunku wylotu powietrza opisanej w punkcie 3 (rys. 7)


3. Zmiana położenia kierunku wylotu powietrza.




Rys. 7

4. Podłączenie rur wentylacyjnych do turbiny za pomocą adapterów.

Schemat 1




Schemat 2



5. Przygotowanie okapu pod montaż rury dolotowej oraz zasilania turbiny.

Przypadek 1

Okap przystosowany do podłączenia z turbiny. Okap nie zawiera silnika oraz posiada gniazdo zasilania na obudowie.



UWAGA!


W ZALEŻNOŚCI OD MODELU OKAPU W ZESTAWIE AKCESORIÓW MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ DODATKOWO ŁĄCZNIK KABLA ZASILAJĄCEGO TURBINĘ I GNIAZDA W KORPUSIE OKAPU.

Przypadek 2

Standardowy okap z silnikiem.

W celu połączenia z turbiną należy:

1. Wymontować silnik z okapu i wypiąć z niego przewód zasilający.
2. Przykręcić dołączony do zestawu adapter wejściowy, przeprowadzając przez niego przewód adaptera.
3. Przewód adaptera połączyć z wcześniej wypiętym przewodem zasilającym silnik i przewodem zasilającym turbinę.




Rys. 9


6. Mocowanie turbiny.

Schemat 1

Turbinę należy przymocować do stabilnego podłoża za pomocą czterech śrub lub wkrętów.

**Schemat 2**

Turbinę należy przymocować do stabilnego podłoża za pomocą czterech śrub lub wkrętów.



Rys. 10

Turbinę można mocować w pionie lub poziomie. Ułożenie turbiny nie ma wpływu na jej pracę.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeżeli okap wyposażony jest we wtyczkę, umieść ją w gniazdku wtykowym spełniającym wymagania obowiązujących przepisów i znajdujących się w łatwo dostępnym miejscu. Jeżeli okap nie jest wyposażony we wtyczkę, powierz instalację okapu osobie z odpowiednimi uprawnieniami (np. elektrykowi).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem urządzenia, odłącz jego zasilanie. Do czyszczenia stosuj łagodne środki myjące. Nie używaj środków ściernych.

CO ROBIĆ W RAZIE NAPOTKANIA PROBLEMU?

Turbina w ogóle nie funkcjonuje:

- Sprawdź, czy bezpiecznik w domowej instalacji nie został wyłączony.
- Sprawdź, czy wskutek wysokiej temperatury nie wyłączył się bezpiecznik termiczny silnika. W tym celu wyłącz urządzenie i odczekaj około 20 – 30 min. aż bezpiecznik termiczny osiągnie właściwą temperaturę i ponownie włącz okap.
- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego turbinę jest prawidłowo podłączona do okapu.
- Wyjmij wtyczkę sieciową okapu, aby zrestartować urządzenie do stanu wyjściowego. Odczekaj około 15– 20 sekund, po czym ponownie wetknij wtyczkę do gniazdka. Alternatywnie możesz także wyłączyć odpowiedni bezpiecznik na wyżej podany czas, a następnie znów włączyć.

Wydajność jest niewystarczająca / okap pracuje głośniejsz niż powinien:

- Sprawdź, czy przekrój przewodu wentylacyjnego jest wystarczający i czy nie ma zbyt dużo załamań i ostrych kątów.
- Sprawdź, czy w kanale wentylacyjnym nie zakleszczyła się kłapa ciągu powrotnego (jeśli taka jest opcjonalnie zamontowana).
- Jeżeli kanał wentylacyjny zaopatrzonej jest w kratkę wahadłową, usuń ją.
- Upewnij się, że filtry metalowe są czyste.
- Sprawdź, czy ilość powietrza odbieranego z kuchni jest zrównoważona przez wystarczający dopływ świeżego powietrza (aby nie powstało podciśnienie).
- Sprawdź czy komin wentylacyjny jest drożny.
- Zbyt niskie ciśnienie atmosferyczne w danym dniu może wpływać na mniejszą wydajność okapu. Dokonaj ponownego sprawdzenia pracy okapu w inny dzień.

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA WPŁYWU PROCESU GOTOWANIA NA ŚRODOWISKO

- W celu zmniejszenia zużycia energii, gotuj w naczyniach pod przykrywką.
- Utrzymuj filtry aluminiowe w czystości (zalecany czas pracy filtra aluminiowego pomiędzy jego czyszczeniami wynosi max 35h pracy okapu).
- Dbaj o drożność przewodów wentylacyjnych.
- Zawsze ustawiaj poziom pracy turbiny podczas gotowania na minimalny bieg, który pozwoli na usunięcie oparów przy aktualnej intensywności gotowania.

SERWIS

Jeżeli, pomimo naszej dokładnej kontroli jakości, stwierdzą Państwo nieprawidłowości w pracy i funkcjonowaniu zakupionego urządzenia, prosimy o kontakt z naszym serwisem, gdzie zawsze można uzyskać fachową pomoc.

Pracownicy serwisu służą swą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerami telefonów: +48 13 49 27 560 wew. 3 oraz +48 609 055 660 lub email: serwis@globalo.pl.

Przed połączeniem się z serwisem należy zanotować następujące dane sprzętu:

Model: _____

Numer serii: _____

Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Znajduje się ona wewnątrz turbiny i jest widoczna po zdjęciu metalowych filtrów.

 GLOBALO	
Model	TW
Moc silnika	200 W
Napięcie / częstotliwość	220-240V/50Hz
Średnica wylotu	Ø15 cm
Numer serii	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	 

Powyżej zilustrowana tabliczka znamionowa służy jedynie jako przykład. W każdym innym modelu rzeczywiste dane mogą się różnić od powyższych (patrz tabliczka znamionowa wewnątrz urządzenia).

Zgłoszenie naprawy okapu można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie www.globalo.pl/serwis/.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Przyczyny wystąpienia	Sposoby naprawy
Podczas pracy okapu na wyświetlaczu pojawia się pulsująca litera "F".	Po 35 godzinach pracy okap sygnalizuje konieczność wyczyszczenia lub wymiany filtra przeciwtłuszczowego.	Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 6s pole „-” na panelu dotykowym. Umyj filtr lub wymień na nowy.
Wyświetlacz pokazuje jedynie znak „-” (minus oraz kropka w prawym dolnym rogu), okap nie reaguje na próbę włączenia*.	Panel dotykowy został zablokowany - jest to funkcja ułatwiająca mycie okapu.	Aby wyłączyć blokadę należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10s pole z symbolem włącznika.
Na wyświetlaczu nie pojawia się żaden symbol, okap nie reaguje na naciskanie pól sterowania*.	Prawdopodobnie zawiesił się panel sterowania.	Należy odłączyć okap od źródła zasilania na ok. 15s i włączyć go ponownie.
Wyświetlacz pokazuje symbol jednego z biegów, okap nie reaguje na naciskanie pól sterowania*.	Prawdopodobnie zawiesił się panel sterowania.	Należy odłączyć okap od źródła zasilania na ok. 15s i włączyć go ponownie.
Turbina okapu wyłącza się po 15min pracy, na wyświetlaczu pulsuje np. „1.” (numer aktualnego biegu i kropka w prawym dolnym rogu wyświetlacza)*.	Został aktywowany automatyczny wyłącznik czasowy panelu sterowania.	Aby deaktywować wyłącznik czasowy należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10s symbol plus lub wyłączyć okap.
Na czwartym biegu pulsuje cyfra "4" na wyświetlaczu, po 5min bieg zmieniany jest na trzeci*.	Okap wyposażony jest w tryb turbo, który po 5min pracy automatycznie zmienia bieg na trzeci w celu oszczędzania energii.	Trybu turbo należy używać jedynie przy intensywnym gotowaniu.
Okap można obsługiwać jedynie za pomocą panelu sterowania, nie reaguje na pilota*.	Wyczerpała się bateria w pilocie lub odległość jest zbyt duża.	Należy wymienić baterię na nową.
Okap słabo zasysa opary.	Prawdopodobną przyczyną są zanieczyszczone filtry.	Filtr przeciwtłuszczowy należy umyć lub wymienić na nowy. Filtr węglowy (jeśli występuje) należy wymienić na nowy.
Nie świeci jeden lub więcej punkt świetlny.	Przepalona żarówka halogenowa / ledowa.	Żarówkę należy wymienić na nową, zgodną z symbolem podanym w instrukcji obsługi okapu.
Okap generuje nadmierny hałas i wibracje.	Przyczyną może być nieprawidłowy montaż okapu do ściany lub szafki kuchennej. Nie przykręcono wszystkich przewidzianych wkrętów lub nie dokręcono wkrętów, pozostawiając luz.	Okap musi być zamontowany do ściany lub szafki z wykorzystaniem wszystkich punktów przewidzianych przez producenta. Po wyregulowaniu położenia okapu w pionie i w poziomie należy dokręcić wszystkie wkręty montażowe.

* dotyczy okapów ze sterowaniem dotykowym

Jeśli powyższe zalecenia nie rozwiązują problemów, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem AGD uprawnionym do naprawy. Pod żadnym pozorem użytkownik okapu nie jest uprawniony do samodzielnych napraw. Wykaz punktów serwisowych znajduje się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej.

INFORMACJE O GWARANCJI

W okresie 2 lat od daty sprzedaży produktu, GLOBALO pokrywa wszystkie koszty napraw usterek, ewidentnie spowodowanych wadami produkcyjnymi. Z gwarancji wyłączone są żarówki, bezpieczniki i filtry oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia, które powstały wskutek błędnego montażu i wadliwej instalacji wentylacyjnej.

Gwarancja nie będzie udzielana w następujących przypadkach:

- Użytkowanie sprzętu w gastronomii.
- Użytkowanie sprzętu w miejscu innym niż w gospodarstwie domowym.
- Użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi lub niezgodne z przeznaczeniem.
- W zdarzeniach losowych, jak: niekontrolowany skok napięcia elektrycznego, zalanie wodą, zatkanie przewodu wentylacyjnego.
- Powstanie widocznych uszkodzeń mechanicznych po montażu urządzenia.



UWAGA!

- TOWAR POSIADAJĄCY USZKODZENIA MECHANICZNE, KTÓRY MIMO TO ZOSTAŁ ZAMONTOWANY, NIE PODLEGA WYMIANIE! PRZED MONTAŻEM OKAPU NALEŻY GO ROZPAKOWAĆ, DOKONAĆ DOKŁADNYCH OGLĘDZIN POWIERZCHNI ORAZ SPRAWDZIĆ KOMPLETNOŚĆ WYPOSAŻENIA W CELU ZIDENTYFIKOWANIA EWENTUALNYCH USZKODZEŃ. WIDOCZNE USZKODZENIA ZEWNĘTRZNE REKLAMOWANE PO MONTAŻU SĄ RÓWNIEŻ WYŁĄCZONE Z ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.
- ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH DZIAŁAŃ LUDZI, ZWIERZĄT LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW, SPOWODOWANYCH NIESTOSOWANIEM SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI A W SZCZEGÓLNOŚCI DO UWAG DOTYCZĄCYCH INSTALACJI, EKSPLOATACJI ORAZ KONSERWACJI URZĄDZENIA, GLOBALO MAX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI!

**Table of
contents**

GENERAL INFORMATION ON SAFETY AND INSTALLATION	22
ENVIRONMENTAL PROTECTION	23
TECHNICAL SPECIFICATION	24
INSTALLATION AND OPERATION	24
PREPARATION BEFORE TURBINE INSTALLATION	25
TURBINE INSTALLATION	26-32
POWER SUPPLY CONNECTION	33
CLEANING AND MAINTENANCE	33
IN CASE OF PROBLEMS	33
REDUCING THE IMPACT OF COOKING ON THE ENVIRONMENT	34
SERVICE AND MAINTENANCE	34
TROUBLESHOOTING	35
WARRANTY	36

Dear Customers,

Thank you for choosing our brand. We hope that you will be satisfied with our product. Every product that leaves our production plant is carefully inspected for quality and safety. Before installation and use of the hood, you are kindly requested to read this manual carefully and follow the safety instructions. We also recommend that you keep the manual in an easily accessible place so that you can consult it at any time.

GLOBALO team

In order to ensure the maximum safety of the device, the most important information has been marked with the following symbol:



THE CAUTION SYMBOL INDICATES POSSIBLE DANGERS WHEN USING THE HOOD. FOR YOUR OWN SAFETY, CAREFULLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS INDICATED BY THIS SYMBOL!

Company Headquarters

GLOBALO
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Poland

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail: biuro@globalo.pl

Service:

Phone: +48 13 49 27 560 extension 3
Mobile phone.: +48 609 055 660
e-mail: serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

GENERAL INFORMATION ON SAFETY AND INSTALLATION

- Keep this user manual for future reference.
- Please read this user manual, which contains detailed information regarding installation, assembly and maintenance of the turbine.
- The turbine may differ in terms of appearance from the one in the drawings shown in this manual, but recommendations regarding maintenance and assembly remain unchanged.
- Do not make electrical or mechanical changes to the turbine.
- Do not connect the device to the power supply before completing the installation process.
- Use protective gloves for all installation and maintenance operations.
- Do not use sources of open fire underneath the hood.
- If you have other non-electric appliances in the house (e.g. liquid fuel cookers, flow-through heaters, water heaters) make sure that there is sufficient air supply in the room.
- Do not pull on the power cord to disconnect the plug from the socket.
- The power cord must not be in contact with any hot surfaces.
- Do not switch on the device if the power cord is damaged.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer, repair centre or a qualified specialist.
- Children at least 8 years old, persons with physical or mental disabilities and persons with lack of knowledge or experience in using the device may use it only under supervision or after being properly instructed in terms of safe operation.
- Children should not be allowed to play with the device.
- Children are not allowed to clean the device without supervision.

**CAUTION!**

EASILY ACCESSIBLE PARTS MAY BECOME HOT WHEN THE COOKER IS USED. USING SCREWS OR FASTENERS OTHER THAN APPROVED IN THE MANUAL MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The product is made of high quality recyclable materials.

The symbol of a crossed-out wheeled bin on the product (**Fig. 1**) indicates that the end users should segregate the product from other waste at end-of-life, in accordance with the provisions of Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. If the symbol shown in **Fig. 2** is used, it means that the product contains batteries, which the end users should segregate from other waste at end-of-life, in accordance with the provisions of Directive 2006/66/EU of the European Parliament and of the Council.

The mentioned marking means that end-of-life electrical and electronic equipment and batteries (if any) must not be disposed of with other household waste. The user is obliged to return used electrical and electronic equipment and batteries (if any) to special collection points for such items. Operators of collection facilities, including local collection points, shops and municipal units must have in place an appropriate system enabling the users to return such equipment and batteries.

Proper disposal of waste equipment and batteries prevents harmful impact of hazardous components of these items on human health and the environment, resulting from improper storage and handling of such equipment and batteries. Individual households play an important role in ensuring reuse and recovery, including recycling, of waste equipment, helping to preserve clean environment, which is our common good. It is also households that are the largest consumer of small appliances, hence rational management of waste improves the efficiency of secondary raw materials recovery. Improper disposal of this product may result in penalties, imposed in accordance with national legislation.




Fig. 1



Li-FeS2

Fig. 2

TECHNICAL SPECIFICATION

	TW 3.1 / TW 2.1 / TW 1.2
Supply Voltage:	220 – 240V
Frequency:	~50 Hz
Motor power:	350 W / 275 W / 200 W
Number of speed levels:	4
Outlet diameter:	Ø15 cm

INSTALLATION AND OPERATION

The range hood is designed for fume and smoke extraction during food preparation.



CAUTION!

- USE THE SHORTEST POSSIBLE EXHAUST DUCT.
- USE AN EXHAUST DUCT WITH A SMOOTH INTERNAL SURFACE (SPIRO DUCTS ARE NOT RECOMMENDED).
- ANY BENDING OF THE DUCT SHOULD BE LIMITED TO MINIMUM (THE ANGLES SHOULD NOT EXCEED 90°).
- COMBINING DUCTS WITH DIFFERENT CROSS-SECTIONS IS NOT RECOMMENDED (E.G. Ø15 CM WITH Ø12 CM).
- ENSURE THAT THE SIZE OF THE SUCTION OPENING IS AT LEAST AS BIG AS THE SIZE OF THE AIR EXHAUST. THIS WILL PREVENT NEGATIVE PRESSURE AND ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE HOOD.
- IF THERE ARE ANY OPEN-FLAME APPLIANCES IN THE ROOM (E.G.: SOLID AND LIQUID FUEL COOKERS, FIREPLACES, HEATERS, ETC.). MAKE SURE THERE IS AN ADEQUATE SUPPLY OF FRESH AIR.

PREPARATION BEFORE TURBINE INSTALLATION

- Check whether the dimensions of the purchased product are adapted to the selected destination.
- Disconnect and remove (if possible) devices located in the turbine installation area to facilitate access to the place where it is to be installed. If this is not possible, secure elements located near the work being performed.
- Make sure there are no lines of electric and plumbing installations in places where holes will be drilled.
- Prepare the following tools: tape measure, pencil, drill/driver, Ø3 mm drill bit, screwdriver, level.



CAUTION!
BE CAREFUL NOT TO SCRATCH THE TURBINE.

TW




Fig.3

TURBINE INSTALLATION

You can choose the air outlet direction:

Diagram 1

Air outlet through the wall to the outside of the building.





Diagram 2

Air outlet through the roof



- A** - Air outlet outside the building
- B** - Outlet pipe Ø150mm
- C** - Turbine with engine
- D** - Intake pipe 150mm or flat duct 22x9cm
- E** - Hood with control

CAUTION: The turbine shall only be installed inside the building. The turbine may be installed in utility rooms, lofts, attics and garages. It is also possible to discharge the air into a ventilation chimney.

Fig. 4

1. Turbine elements:




Fig. 5


2. Turbine structure and air flow direction:




CAUTION: Pay special attention to the direction of air flow.

CAUTION: The appropriate air flow variant should be selected before installation.


Option 1 - Standard



Option 2



Option 3 - Standard



Option 4




Fig. 6

Options 2 and 4 are only available after changing the air outlet direction described in point 3 (Fig. 7).

3. Changing the position of the air outlet direction:




Fig. 7

4. Connecting ventilation pipes to the turbine using adapters:

Diagram 1






Diagram 2



5. Preparation of the hood for installation of the intake pipe and turbine power supply:

Case 1

The hood is adapted to be connected to a turbine. The hood does not contain a motor and contains a power socket on the housing.



CAUTION!

DEPENDING ON THE HOOD MODEL, THE ACCESSORY SET MAY ALSO INCLUDE A CONNECTOR FOR THE TURBINE POWER CABLE AND A SOCKET IN THE HOOD BODY.

Case 2

Standard hood with motor.

To connect to the turbine:

1. Remove the motor from the hood and unplug the power cord.
2. Screw on the input adapter included in the set, passing the adapter cable through it.
3. Connect the adapter cable with the previously disconnected engine power cable and turbine power cable.




Fig. 9

6. Turbine mounting:

Diagram 1

The turbine should be attached to a stable surface using four bolts or screws.




Diagram 2

The turbine should be attached to a stable surface using four bolts or screws.




Fig. 10

The turbine can be mounted vertically or horizontally. The orientation of the turbine does not affect its operation.

POWER SUPPLY CONNECTION

The supply voltage must correspond to the voltage indicated on the identification plate placed inside the hood. If the hood is equipped with a plug, insert it in an accessible socket compliant with the applicable regulations. If the hood is not equipped with a plug, the installation should be carried out by a certified specialist (e.g. an electrician).

CLEANING AND MAINTENANCE

Before performing any maintenance or cleaning of the device, disconnect the power supply. Use mild cleaning agents for cleaning. Do not use abrasive cleaners.

IN CASE OF PROBLEMS

The turbine does not function at all:

- Check whether the fuse in the domestic installation is not pulled out.
- Check if the thermal cutout of the motor has not been activated due to high temperature. If this is the case, switch off the device and wait for about 20 - 30 minutes until the temperature returns to normal; then switch the hood on again.
- Make sure that the turbine power cord plug is properly connected to the hood.
- Remove the hood's mains plug to restart the device. Wait approximately 15-20 seconds, then insert the plug into the socket again. Alternatively, you can also turn off the relevant fuse for the above-mentioned time and then turn it on again.

Insufficient efficiency / noisy operation:

- Check whether the cross-section of the ventilation duct is sufficient and whether it has not too many bends and sharp angles.
- Check if the return flap (if optionally installed) is not jammed in the ventilation duct.
- If the ventilation duct is equipped with a swinging grille, remove it.
- Make sure that the metal filters are clean.
- Check whether the amount of air extracted from the kitchen is balanced by sufficient fresh air supply (to prevent negative pressure).
- Check whether the ventilation chimney is not obstructed.
- Excessively low atmospheric pressure may reduce the performance of the hood. Verify the functioning of the hood again on another day.

REDUCING THE IMPACT OF COOKING ON THE ENVIRONMENT

- In order to reduce energy consumption, cover pots and pans with lids while cooking.
- Keep the aluminium filters clean (the recommended cleaning schedule for the filter is at least once every 35 hours).
- Keep the ventilation ducts unobstructed.
- Always set the turbine speed during cooking to the minimum required level, allowing for fume extraction at the current cooking intensity.

SERVICE AND MAINTENANCE

If, despite our strict quality control, you find any irregularities in the operation and functioning of the purchased device, please contact our service department to receive professional assistance of our team.

The service support is available Monday to Friday from 9.00 am to 5.00 pm at: +48 13 49 27 560 extension: 3 and +48 609 055 660 or by email at: serwis@globalo.pl.

Before connecting the service, please take down the following details of your device:

Type: _____

Seria-Nr: _____

You can find this information on the identification plate. The plate is located inside the turbine and is visible after removing the metal filters.

 GLOBALO	
Type	TW
Engine Power	200 W
Supply Voltage / frequency	220-240V/50Hz
Outlet diameter	Ø15 cm
Seria-Nr	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	 

The identification plate shown in the figure above is only an example. The data may differ for other models.

To request a hood repair, you can use the form available at www.globalo.pl/serwis/.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Solution
When the hood is operating, a flashing „F“ appears on the display*.	After 35 hours of operation, the display indicates that the anti-grease filter needs to be cleaned or replaced.	Press and hold down for approx. 6s the „-“ button on the panel. Clean the filter or replace it with a new one.
The display only shows the „-“ sign (minus and dot in the lower right corner), the hood does not start when switched on*.	The touch panel is locked (this is a function used to facilitate cleaning of the hood).	To deactivate the lock, press and hold the on/off sign for approx. 10s.
No sign appears on the display, the hood does not respond to the buttons*.	The control panel may be frozen.	Disconnect the hood from the power supply for approx. 15 seconds and then switch it on again.
The display shows the sign of one of the speed levels and the hood does not react to the buttons*.	The control panel may be frozen.	Disconnect the hood from the power supply for approx. 15 seconds and then switch it on again.
The hood turbine switches off after 15min. of operation and the display blinks with, for instance „1“ (the number of the current speed level and a dot in the lower right corner of the display*).	The automatic timer of the control panel has been activated.	To deactivate the timer, press the plus sign for about 10 seconds or switch off the device.
Number „4“ on the display is blinking, and after 5 min. the speed level changes to 3*.	The hood is equipped with a turbo mode, which automatically changes to level 3 after 5 minutes of operation to save energy.	The turbo mode should only be used for intensive cooking.
The hood can only be operated using the control panel, it does not react to the remote control*.	The battery in the remote control is flat or the remote is too far from the device.	Replace the battery.
Low suction efficiency.	The filters may be dirty.	Wash or replace the anti-grease filter. Replace the carbon filter (if any).
One or more light bulbs are not lit.	Burnt halogen or LED bulb.	Replace the bulb in accordance with the user manual.
The hood generates excessive noise and vibration.	The reason may be incorrect installation of the hood to the wall or kitchen cabinet. Not all of the screws required were screwed in, or the screws were not tightened enough, leaving clearance.	The hood must be fixed to the wall or cabinet using the number of screws indicated by the manufacturer. After adjusting the position of the hood vertically and horizontally, tighten all the mounting screws.

* applies to range hoods with touch control

If after following the above-mentioned guidelines the problem is still not solved, contact an authorised household appliance repair service. Do not try to repair the hood yourself. A list of authorised repair centers is provided on the warranty card and on the website.

WARRANTY

Within the period of 2 years from the date of purchase of the product, GLOBALO undertakes to cover all repair costs for faults which are obviously caused by manufacturing defects. The warranty does not cover burnt bulbs, fuses and filters, as well as any damage due to faulty installation and ventilation system.

In addition, the warranty does not apply in the following cases:

- Application in the catering industry.
- Application for any other purposes than household use.
- Use of the device not in accordance with the operating instructions and its intended purpose.
- Circumstances beyond the control of the manufacturer, including, without limitation: uncontrolled power surge, flooding, obstruction of the ventilation duct.
- Apparent mechanical damage after installation of the device.



CAUTION!

- ANY PRODUCT WITH MECHANICAL DAMAGE, WHICH HAS NONETHELESS BEEN INSTALLED, WILL NOT BE REPLACED! BEFORE INSTALLATION OF THE DEVICE, UNPACK IT AND CAREFULLY INSPECT IT FOR ANY MISSING COMPONENTS OR DAMAGE. ANY VISIBLE EXTERNAL DAMAGE CLAIMED AFTER INSTALLATION IS EXCLUDED FROM THE WARRANTY.
- GLOBALO MAX SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY PERSONS, ANIMALS OR OTHER OBJECTS AS A RESULT OF NON-COMPLIANCE WITH THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL, IN PARTICULAR THOSE CONCERNING INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE OF THE DEVICE!

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND MONTAGEBEDINGUNGEN	40
UMWELTSCHUTZ	41
TECHNISCHE DATEN	42
MONTAGE UND BETRIEB	42
VORBEREITUNGEN VOR DER TURBINENINSTALLATION	43
INSTALLATION DER TURBINE	44-50
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	51
REINIGUNG UND WARTUNG	51
WAS IST BEI PROBLEMEN ZU TUN?	51
METHODEN ZUR REDUZIERUNG DER UMWELTEINWIRKUNG DES KOCHPROZESSES	52
KUNDENDIENST	52
LÖSUNG DER PROBLEME	53-54
INFORMATIONEN ÜBER DIE GARANTIE	55

Sehr verehrte Kunden,

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Marke entschieden haben, wir wünschen Ihnen viel Zufriedenheit bei Gebrauch der neuen Dunstabzugshaube. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Produkte, die unsere Produktionswerke verlassen, gründlich auf Qualität und Sicherheit geprüft werden. Bevor sie das Gerät einbauen und dann nutzen, lesen Sie bitte diese Gebrauchs- und Montageanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheitsregeln. Wir empfehlen Ihnen auch, diese Gebrauchs- und Montageanleitung gut aufzubewahren, damit Sie jederzeit auf sie zugreifen können.

GLOBALO-Team

Um Ihnen maximale Sicherheit bei Gebrauch des von Ihnen gekauften Gerätes zu gewährleisten, sind die wichtigsten Inhalte dieser Anleitung mit folgendem Symbol markiert:



DAS „ACHTUNG“-SYMBOL DEUTET AUF MÖGLICHE GEFÄHRDUNGEN BEI GEBRAUCH DER DUNSTABZUGSHAUBE. FÜR IHRE SICHERHEIT SIND DIE MIT DIESEM SYMBOL GEKENNZEICHNETEN HINWEISE UNBEDINGT ZU BERÜCKSICHTIGEN!

Hauptsitz der Firma

GLOBALO
Maków 10 Str.
38-500 Sanok
Polen

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail: biuro@globalo.pl

Kundendienst:
Tel.: +48 13 49 27 560 App. 3
Mobile: +48 609 055 660
e-mail: serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND MONTAGEBEDINGUNGEN

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, die detaillierte Informationen zur Installation, Montage und Wartung der Turbine enthält.
- Die Turbine kann im Aussehen von der in den Zeichnungen in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Turbine abweichen, die Betriebs-, Wartungs- und Montageempfehlungen bleiben jedoch unverändert.
- Keine elektrischen oder mechanischen Veränderungen an der Turbine vornehmen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an das Stromnetz an, bevor die Installation abgeschlossen ist.
- Sämtliche Montage- und Wartungsarbeiten führen Sie mit Schutzhandschuhen durch.
- Verwenden Sie keine offene Flamme unter der Dunstabzugshaube.
- Wenn Sie andere nichtelektrische Geräte in Ihrer Wohnung haben (z. B. Flüssigbrennstoffofen, Durchlaufheizkörper, Durchlaufwasserheizer), sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr im Raum.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Das Netzkabel darf nicht heiße Oberfläche berühren.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, falls das Netzkabel beschädigt ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch Hersteller, Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.
- Kinder im Alter von zumindest 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten und unerfahrene Personen oder Personen mit mangelnden Kenntnissen des Gerätes dürfen das Gerät nur dann benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung über die sichere Benutzung des Gerätes für sie gewährleistet wird.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.



ACHTUNG!

DIE ZUGÄNGLICHEN TEILE KÖNNEN WÄHREND DES HERDBETRIEBS HEISS SEIN. WENN SCHRAUBEN ODER BEFESTIGUNGSELEMENTE NICHT NACH VORGABEN DER GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG VERWENDET WERDEN, BESTEHT EINE STROMSCHLAGGEFAHR

UMWELTSCHUTZ

Das Gerät ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können.

Das auf dem Produkt sichtbare Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters (**Abb. 1**) bedeutet, dass es nach der Richtlinie 2012/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates einer Abfallselektion zu entsorgen ist. Wenn das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters (**Abb. 2**) auf dem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt Batterien enthält, die nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2006/66/EG einer Abfallselektion zu entsorgen sind.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien (falls vorhanden) nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Der Nutzer ist verpflichtet, abgenutzte Geräte und Batterien (falls vorhanden) an Betreiber von Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien zu übergeben. Die Betreiber von Abfallssammelstellen, darunter auch von lokalen Abfallssammelstellen, Geschäften und kommunalen Abfallssammelstellen, bilden ein geeignetes System für die Abgabe solcher Geräte und Batterien (falls vorhanden).

Eine richtige Entsorgung der abgenutzten Geräte und Batterien (falls vorhanden) trägt zur Vermeidung der für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlichen Folgen, die daraus resultieren, dass in Geräten und Batterien gefährliche Komponenten vorhanden sein können und dass solche Geräte und Batterien nicht ordnungsgemäß gelagert und verarbeitet werden können. Ein Haushalt trägt wesentlich dazu bei, dass abgenutzte Geräte wieder verwendet – darunter auch recycled – werden. In dieser Phase werden Haltungen gestaltet, die darauf Einfluss haben, dass solch ein Gemeinwohl wie die saubere Umwelt eingehalten werden. Die Haushalte sind auch die meisten Nutzer der kleinen Geräte und ihre vernünftige Nutzung in dieser Phase hat einen Einfluss darauf, wie Sekundärrohstoffe zurückgewonnen werden. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts können Strafen nach nationalen Rechtsvorschriften verhängt werden.




Abb. 1



Li-FeS2

Abb. 2

TECHNISCHE DATEN

	TW 3.1 / TW 2.1 / TW 1.2
Spannung:	220 – 240V
Frequenz:	~50 Hz
Motorleistung:	350 W / 275 W / 200 W
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:	4
Auslaufdurchmesser:	Ø15 cm

MONTAGE UND BETRIEB

Die Dunstabzugshaube ist zum Ansaugen von Dünsten während der Zubereitung der Gerichte vorgesehen.



ACHTUNG!

- VERWENDEN SIE EINE DUNSTABZUGSLEITUNG, DIE SO KURZ WIE MÖGLICH IST.
- VERWENDEN SIE EINE DUNSTABZUGSLEITUNG, DIE MÖGLICHST GLATTE INNEN- OBERFLÄCHE HAT (ES WIRD NICHT EMPFOHLEN, SPIRO-ROHRE ANZUWENDEN).
- VERWENDEN SIE EINE DUNSTABZUGSLEITUNG, DIE MÖGLICHST WENIG BIEGUNGEN HAT (DIE BIEGEWINKEL DÜRFEN NICHT MEHR ALS 90 GRAD BETRAGEN).
- ES WIRD NICHT EMPFOHLEN; VON EINEM LEITUNGSDURCHMESSER IN EINEN ANDEREN ZU WECHSELN (VON EINEM HÖHEREN DURCHMESSER IN EINEN GERINGEREN DURCHMESSER; Z.B. VON EINEM LUFTAUSLAUF Ø15 CM IN EINEN LUFTAUSLAUF Ø12 CM).
- VERGEWISSEN SIE SICH, DASS IN RÄUMEN, WO EINE DUNSTABZUGSHAUBE EINGEBAUT WIRD, DIE ZULUFTÖFFNUNG ZUMINDEST SO GROSS WIE DER LUFTABZUG SELBST IST. DADURCH WIRD VERHIN- DERT, DASS EIN UNTERDUCK ENSTEHET UND ES WIRD AUCH GEWÄHRLEISTET, DASS DIE DUNST- ABZUGSHAUBE RICHTIG FUNKTIONIERT.
- SIND IN DEM JEWEILIGEN RAUM GERÄTE MIT OFFENER FLAMME VORHANDEN (Z.B. FEST- UND FLÜS- SIGBRENNSTOFFÖFEN, KAMINE, DURCHLAUFWASSERHEIZER U. DGL.), SORGEN SIE DAFÜR, DAS AUSREICHEND FRISCHE LUFT IN DEN RAUM ZUGEFÜHRT WIRD

VORBEREITUNGEN VOR DER TURBINENINSTALLATION

- Überprüfen Sie, ob die Abmessungen des gekauften Produkts zum ausgewählten Zielort passen.
- Trennen und entfernen Sie (wenn möglich) Geräte, die sich im Installationsbereich der Turbine befinden, um den Zugang zum Installationsort zu erleichtern. Wenn es nicht möglich ist, sichern Sie Elemente, die sich in der Nähe der auszuführenden Arbeiten befinden.
- Prüfen Sie, ob an denjenigen Stellen, wo Bohrungen durchzuführen sind, keine (elektrische, hydraulische u.dgl.) Installationsleitungen vorhanden sind.
- Halten Sie folgende Werkzeuge bereit: Zollstock, Bleistift, Bohrmaschine / Handschrauber, Bohrer Ø3 mm, Schraubenzieher, Wasserwaage.



ACHTUNG!

SEIEN SIE VORSICHTIG, UM KEINE KRATZER AN DER TURBINE ZU VERURSACHEN.

TW





Abb. 3

INSTALLATION DER TURBINE

Es ist möglich, die Luftaustrittsrichtung zu wählen:


Schema 1

Luftaustlass durch die Wand nach draußen.



Schema 2

Luftaustlass durch das Dach



- A** – Luftaustlass nach draußen
- B** – Auslassrohr Ø 150 mm
- C** – Turbine mit dem Motor
- D** – Einlassrohr Ø 150 mm oder Flachkanal 22 x 9 cm
- E** – Haube mit der Steuerung

ACHTUNG: Die Turbine darf nur im Innenbereich des Gebäudes montiert werden. Die Turbine kann in Wirtschaftsräumen, Dachböden, Speichern und Garagen aufgestellt werden. Es ist auch möglich, die Luft in einen Lüftungskamin abzuleiten.

Abb. 4

1. Komponente der Turbine:




Abb. 5


2. Aufbau der Turbine und die Richtung des Luftstroms:




ACHTUNG: Achten Sie besonders auf die Richtung des Luftstroms.

ACHTUNG: Vor der Montage ist die geeignete Luftstromrichtung auszuwählen.


Option 1 - Standard



Option 2



Option 3 - Standard



Option 4




Abb. 6

Die Optionen 2 und 4 stehen erst nach Änderung der Luftaustrittsrichtung gemäß Punkt 3 (Zchg. 7) zur Verfügung.

3. Änderung der Position der Luftaustrittsrichtung:





Abb. 7

4. Anschließen von Lüftungsrohren an die Turbine mit den Adaptern:

Schema 1



Schema 2





Abb. 8

5. Vorbereitung der Haube für den Einbau des Einlassrohrs und der Turbinenstromversorgung.

Fall 1

Haube geeignet für den Anschluss an die Turbine. Die Haube hat keinen Motor und verfügt über eine Steckdose am Gehäuse.



Fall 2

Standardhaube mit Motor.

Zum Anschließen an die Turbine:

1. Nehmen Sie den Motor von der Haube ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Schrauben Sie den im Set enthaltenen Eingangsadapter auf und führen Sie das Adapterkabel hindurch.
3. Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem zuvor getrennten Motorstromkabel und Turbinennetzkabel.





Abb. 9

6. Befestigung der Turbine:

Schema 1

Die Turbine sollte mit vier Bolzen oder Schrauben auf eine stabilen Oberfläche befestigt werden.



Schema 2

Die Turbine sollte mit vier Bolzen oder Schrauben auf eine stabilen Oberfläche befestigt werden.




Abb. 10

Die Turbine kann vertikal oder horizontal montiert werden. Die Ausrichtung der Turbine hat keinen Einfluss auf ihren Betrieb.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Netzspannung muss derjenigen Spannung entsprechen, die auf einem im Innenteil der Dunstabzugshaube angebrachten Schild angegeben ist. Ist die Dunstabzugshaube mit einem Stecker ausgestattet, stecken Sie ihn in die Steckdose ein, die geltenden Vorschriften erfüllt und an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist. Ist die Dunstabzugshaube mit keinem Stecker ausgestattet, beauftragen Sie mit der Installation der Dunstabzugshaube eine Person, die dazu entsprechend berechtigt ist (z.B. Elektriker).

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor jeglichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Verwenden Sie zur Reinigung milde Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

WAS IST BEI PROBLEMEN ZU TUN?

Die Turbine funktioniert überhaupt nicht:

- Prüfen Sie, ob die Sicherung in der Hauselektroinstallation nicht ausgeschaltet wurde.
- Prüfen Sie, ob wegen hoher Temperatur die Motor-Thermosicherung nicht ausgeschaltet wurde. Zu diesem Zweck schalten Sie das Gerät aus und warten Sie ca. 20–30 Minuten ab, bis die Thermosicherung eine korrekte Temperatur erreicht und dann schalten Sie die Dunstabzugshaube wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Turbinennetzkabels richtig an der Haube angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Haube, um das Gerät neu zu starten. Warten Sie ca. 15–20 Sekunden und stecken Sie dann den Stecker wieder in die Steckdose. Alternativ können Sie auch die entsprechende Sicherung für die oben genannte Zeit ausschalten und anschließend wieder einschalten.

Die Leistung ist nicht ausreichend / die Dunstabzugshaube funktioniert lauter als üblich:

- Prüfen Sie, ob der Durchmesser der Lüftungsleitung ausreichend groß ist und ob es nicht zu viele Knicke und spitze Winkel an der Lüftungsleitung vorhanden sind.
- Prüfen Sie, ob sich in dem Lüftungskanal die Rückzugklappe nicht festklemmt (falls eine solche Rückzugklappe optional eingebaut ist).
- Ist der Lüftungskanal mit einem Pendelgitter ausgestattet, entfernen Sie es.
- Vergewissern Sie sich, dass die Metallfilter sauber sind.
- Prüfen Sie, ob die aus der Küche abgeleitete Luftmenge durch ausreichende Frischluftmenge ausgeglichen wird (damit kein Unterdruck entsteht).
- Prüfen Sie, ob das Lüftungskamin nicht verstopft ist.
- Ein zu geringer atmosphärischer Druck an dem jeweiligen Tag kann auf eine reduzierte Leistung der Dunstabzugshaube einwirken. Prüfen Sie dann an einem anderen Tag wie die Dunstabzugshaube funktioniert.

METHODEN ZUR REDUZIERUNG DER UMWELTEINWIRKUNG DES KOCHPROZESSES

- Um den Energieverbrauch zu reduzieren, kochen Sie immer in abgedecktem Geschirr.
- Halten Sie die Aluminiumfilter sauber (die zu empfehlende Betriebszeit eines Aluminiumfilters zwischen den Reinigungsvorgängen beträgt max. 35 Betriebsstunden der Dunstabzugshaube).
- Sorgen Sie dafür, dass Lüftungsleitungen nicht verstopft werden.
- Beim Kochen stellen Sie immer die minimale Drehgeschwindigkeit der Turbine ein: Dadurch wird es möglich, Dünste bei aktueller Kochintensität zu entfernen.

KUNDENDIENST

Stellen Sie, trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle, Unregelmäßigkeiten im Betrieb des von Ihnen gekauften Gerätes fest, wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung, wo Sie jederzeit professionelle Hilfe bekommen können.

Das Servicepersonal steht für Sie von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung: Tel.-Nr.: +48 13 49 27 560 App. 3 und Mobil: +48 609 055 660 oder E-Mail: serwis@globalo.pl.

Bevor sie den Kundendienst kontaktieren, notieren Sie sich folgende Daten des Gerätes:

Modell: _____

Serien-Nr: _____

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild. Es befindet sich im Inneren der Turbine und ist nach dem Entfernen der Metallfilter sichtbar.

 GLOBALO	
Type	TW
Motorleistung	200 W
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz
Auslaufdurchmesser	Ø15 cm
Serien-Nr	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	
 	

Der oben gezeigte Datenschild gilt nur als Beispiel. In jedem anderen Modell können die tatsächlichen Daten von den oben dargestellten Daten abweichen (siehe: Datenschild im Inneren des Gerätes).

Eine Dunstabzugshaube kann zur Reparatur mit einem Formular auf der Webpage www.globalo.pl/serwis/ angemeldet werden.

LÖSUNG DER PROBLEME

Symptome	Ursachen	Reparaturmethoden
Während des Betriebs der Dunstabzugshaube erscheint ein blinkender „F“-Buchstabe auf dem Display*.	Nach 35 Betriebsstunden signalisiert die Dunstabzugshaube, dass es erforderlich ist, das Fettfilter zu reinigen oder auszuwechseln.	Betätigen Sie die „-“-Taste auf dem Touch-Display und halten Sie sie ca. 6 Sekunden lang gedrückt. Waschen Sie das Filter ab oder wechseln Sie es gegen ein neues Filter aus.
Auf dem Display wird nur das „-“-Zeichen angezeigt (Minus und Punkt in der unteren Ecke rechts). Die Dunstabzugshaube reagiert nicht auf Einschaltversuche*.	Das Touch-Display wurde gesperrt – das ist eine Funktion, die eine Reinigung der Dunstabzugshaube erleichtert.	Um das Touch-Display zu entsperren, ist die Schaltfläche mit einem Schaltersymbol zu betätigen und dann ca. 10 Sekunden lang gedrückt zu halten.
Auf dem Display erscheint kein Symbol, die Dunstabzugshaube reagiert nicht, wenn die Steuerungsschaltflächen betätigt werden*.	Voraussichtlich ist das Bedienfeld abgestürzt.	Die Dunstabzugshaube ist für ca. 15 Sekunden vom Netz zu trennen und dann wieder einzuschalten.
Auf dem Display wird eine der Drehgeschwindigkeitsstufen angezeigt, die Dunstabzugshaube reagiert nicht, wenn die Steuerungsschaltflächen betätigt werden*.	Voraussichtlich ist das Bedienfeld abgestürzt.	Die Dunstabzugshaube ist für ca. 15 Sekunden vom Netz zu trennen und dann wieder einzuschalten.
Die Dunstabzugshaubeturbine schaltet nach 15 Minuten Betrieb aus, auf dem Display blinkt z.B. „1.“ (die Nummer der aktuellen Drehgeschwindigkeitsstufe und ein Punkt in der rechten Ecke des Displays*).	Es wurde die automatische Zeitschaltuhr im Bedienfeld aktiviert.	Um die Zeitschaltuhr zu deaktivieren, ist die Schaltfläche mit einem Plusymbol zu betätigen und dann ca. 10 Sekunden lang gedrückt zu halten oder die Dunstabzugshaube ist auszuschalten.
Bei der vierten Drehgeschwindigkeitsstufe blinkt die Ziffer „4“ auf dem Display, nach 5 Minuten wechselt das Gerät von der vierten in die dritte Drehgeschwindigkeitsstufe*.	Die Dunstabzugshaube ist mit dem Turbomodus ausgestattet, der nach 5 Minuten die aktuelle Drehgeschwindigkeitsstufe in die dritte Drehgeschwindigkeitsstufe automatisch umschaltet, um die Energie zu sparen.	Der Turbomodus ist nur beim intensiven Kochen zu benutzen.
Die Dunstabzugshaube kann nur über das Bedienfeld bedient werden, sie reagiert nicht auf Befehle von der Fernbedienung*.	Die Batterie in der Fernbedienung ist leer oder die Entfernung von der Dunstabzugshaube zu groß ist.	Die Batterie ist gegen eine neue auszuwechseln.
Die Dünste werden durch die Dunstabzugshaube zu schwach angesaugt.	Voraussichtliche Ursache sind verunreinigte Filter.	Das Fettfilter ist abzuwaschen oder gegen eine neues auszuwechseln. Das Kohlefilter (falls vorhanden) ist gegen ein neues auszuwechseln.
Ein oder mehrere Leuchtpunkte leuchten nicht.	Halogenlampe / LED-Diode durchgebrannt.	Die Lampe ist gegen eine neue auszuwechseln, das Symbol der Lampe muss dem in der Gebrauchsanleitung der Dunstabzugshaube angegebenen Symbol entsprechen.
Dunstabzugshaube generiert zu viel Lärm und zu viele Vibrationen.	Die Ursache kann an einer unsachgemäßen Montage der Dunstabzugshaube an der Wand oder am Küchenschrank liegen. Nicht alle vorgesehenen Bohrschrauben wurden eingesetzt oder angezogen, wodurch ein Spiel entstanden ist.	Die Dunstabzugshaube muss an der Wand oder am Küchenschrank montiert werden, wobei alle durch den Hersteller vorgesehenen Befestigungspunkte zu berücksichtigen sind. Nachdem die vertikale und horizontale Lage der Dunstabzugshaube justiert ist, sind alle Montageschrauben festzuziehen.

Ein oder mehrere Leuchtpunkte leuchten nicht.	Halogenlampe / LED-Diode durchgebrannt.	Die Lampe ist gegen eine neue auszuwechseln, das Symbol der Lampe muss dem in der Gebrauchsanleitung der Dunstabzugshaube angegebenen Symbol entsprechen.
Dunstabzugshaube generiert zu viel Lärm und zu viele Vibrationen.	Die Ursache kann an einer unsachgemäßen Montage der Dunstabzugshaube an der Wand oder am Küchenschrank liegen. Nicht alle vorgesehenen Bohrschrauben wurden eingesetzt oder angezogen, wodurch ein Spiel entstanden ist.	Die Dunstabzugshaube muss an der Wand oder am Küchenschrank montiert werden, wobei alle durch den Hersteller vorgesehenen Befestigungspunkte zu berücksichtigen sind. Nachdem die vertikale und horizontale Lage der Dunstabzugshaube justiert ist, sind alle Montageschrauben festzuziehen.

* Betrifft Dunstabzugshauben mit Touchsteuerung.

Wenn die oben genannten Empfehlungen nicht ermöglichen, das jeweilige Problem zu lösen, ist ein autorisierter Kundendienst für Haushaltsgeräte zu kontaktieren. Der Benutzer der Dunstabzugshaube ist unter keinen Umständen berechtigt, Reparaturen selbst vorzunehmen. Eine Liste der Servicestellen finden Sie auf der Garantiekarte und auf der Website.

INFORMATIONEN ÜBER DIE GARANTIE

In einem Zeitraum von 2 Jahren ab Verkaufsdatum des Produkts übernimmt GLOBALO alle Kosten für die Reparatur von Fehlern, die eindeutig auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen von der Garantie sind Glühbirnen, Sicherungen und Filter sowie alle Arten von Schäden, die durch unsachgemäße Montage und mangelhafte Belüftungsinstallation verursacht werden.

Die Garantie wird in folgenden Fällen nicht erteilt:

- Anwendung des Gerätes in Gastronomieeinrichtungen.
- Anwendung des Gerätes in einem anderen Ort als ein Haushalt.
- Anwendung des Gerätes nicht gemäß der Gebrauchsanleitung oder nicht bestimmungsgemäß.
- Im Falle von Zufallsereignissen wie: unkontrollierter Stromanstieg, Übergießen mit Wasser, Verstopfung einer Lüftungsleitung.
- Entstehung von sichtbaren Beschädigungen nach Montage des Gerätes.



ACHTUNG!

- WAREN MIT MECHANISCHEN SCHÄDEN, DIE DENNOCH INSTALLIERT WURDEN, WERDEN NICHT AUSGETAUSCHT! VOR MONTAGE DER DUNSTABZUGSHAUBE IST SIE AUSZUPACKEN, DIE OBERFLÄCHE GENAU ZU ÜBERPRÜFEN UND DIE AUSSTATTUNG AUF VOLLSTÄNDIGKEIT ZU PRÜFEN, UM EVENTUELLE SCHÄDEN ZU IDENTIFIZIEREN. GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE, DIE SICH AUF SICHTBARE ÄUSSERE SCHÄDEN BEZIEHEN, DIE NACH MONTAGE BEANSTANDET WERDEN, SIND AUCH AUSGESCHLOSSEN.
- GLOBALO MAX ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT DURCH MENSCHEN, TIERE ODER ANDERE GEGENSTÄNDE INFOLGE DER NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG GENANNTE HINWEISE, INSBESONDERE DERJENIGEN, DIE SICH AUF INSTALLATION, BETRIEB UND WARTUNG DES GERÄTES BEZIEHEN, VERURSACHT WERDEN!



Centrala Firmy / Company Headquarters / Hauptsitz der Firma:

GLOBALO

ul. Maków 10

38-500 Sanok

Polska / Poland / Polen

Tel.: +48 13 49 27 560

www.globalo.pl

e-mail: biuro@globalo.pl

Serwis / Service / Kundendienst:

Tel.: +48 13 49 27 560 wew. 3

Kom.: +48 609 055 660

e-mail: serwis@globalo.pl

www.globalo.pl/serwis/

